

水専用 かんたんウエイト® 10kg／20kg仕様



イージーアップ・テントは、簡単に設置・収納できるよう軽量設計されており、風の影響を受けやすい商品です。安全確保のため、必ず風対策をしてご使用ください。

手軽に風対策ができると好評のかんたんウエイトに改良バージョンが登場！従来は一脚につき1ヶ(10kg)のみの仕様でしたが、ベルト位置をずらすことにより、一脚に2ヶ(20kg)の取付けも可能となりました。E-Z UP全モデルはもちろん他メーカーのワンタッチテントや、パイプ式屋型テントにもご利用いただけます。



20kg仕様 装着例

Check Point

重しには、水を使用。

かんたんウエイトは、入手が容易な水を重しとして使用しますので、お手軽に風対策ができます。

かんたんウエイトは水専用で、砂は使えません。


Check Point

支柱に固定するだけ。

かんたんウエイトは、水を入れ、テントの支柱にそれぞれベルトで固定するだけで簡単に設置することができます。



注) シエラシリーズやDRJ33-Nのように、支柱に傾きのある場合は、ウエイトを支柱の内側にセットしてください。



動画で取り扱い方法をご確認できます。

かんたんウエイト10kg仕様 製品詳細

	支柱4本モデル	支柱6本モデル
注文型番	WB10-4W2	WB10-6W2
価格	¥9,500(税込¥10,260)	¥14,250(税込¥15,390)
満水時重量	約10kg×4	約10kg×6
材質	ポリエチレン シルバー	ポリエチレン シルバー
セット内容	ウエイトバッグ×4 水袋×4 ひも×4	ウエイトバッグ×6 水袋×6 ひも×6

※水を入れて使用してください（水はお客様でご用意願います。水の注入にはホースが必要です）。

※満杯時の水袋は、必ず立てた状態でご利用、保管をしてください。

※寒冷地では凍結により水袋に穴が開く場合がありますのでご利用できません。

※積み重ねをしたり、乱暴に扱ったりすると、水袋が破裂して水漏れする可能性があります。

※理由を問わず、水漏れが原因で器物に損害を被った場合、保証はできかねます。

※満杯時の水袋の運搬は、ウエイトバッグに挿入し、水袋の取っ手を持って行ってください。

10kg仕様「ベーシックセット」



かんたんウエイト10kg仕様 設置手順



1



2




3



4



5



6

①水袋を、ウエイトバッグの奥まで挿入します。




②ホースを深めに挿入し、水袋上部に若干空気が残る程度に水を入れてください。
※10リットルで約10kgになります。



③ウエイトバッグ上部のハトメと水袋の取っ手にロープを通します。



④ロープを水袋の取っ手に通したまま、ハトメ同士を縛ります。



注) 水袋と一緒に縛らないでください。



⑤水が入ったウエイトバッグはこの状態で運搬してください。



⑥テント支柱に沿ってウエイトバッグを置き、ベルトでしっかりと支柱に固定します。



7


⑦下部のベルトも同様に固定して完成です。

10kg仕様 装着例

かんたんウエイト20kg仕様 設置手順

かんたんウエイトベーシックセットは、ベルト位置をずらした2タイプのバッグがセットになっています。

①20kgでご使用の場合は、あらかじめベルト位置をご確認ください。



※ハトメの色（銀色／銅色）でベルト位置が違いますので、同じ色を同じ支柱に使わないようご注意ください。



2

②ベルト位置をずらす事により、一本の支柱に2個装着する事が可能になりました。

20kg仕様 装着例

水を抜く手順



●水を注入する際に使用したホースなどを口に入れて、水が自然に排出するのをお待ちください。

※鋭利な物は使用しないでください

※バッグ内に入った雨水は下部ドレン穴から出ます。

