

自由に設置して徹底ブロック！

デルマ 300V

抗ウイルス

抗菌

防炎

安全基準適合性能付与

このフィルムには抗ウイルス・抗菌・防炎性能がついています。

デルマ300V

特徴

抗ウイルス性：特定ウイルスの増殖を100分の1に抑制

抗菌性：大腸菌や黄色ブドウ球菌の増殖を100分の1に抑制

防炎性：JFRA 公益財団法人日本防炎協会認定品 A1210020

●抗ウイルス性能 安全性基準に適合 フィルム表面に付着した特定ウイルスの数を減少

※抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※すべてのウイルス、菌に対して効果があるわけではありません。

<抗ウイルス活性値>

持続性区分	特定ウイルス(エンベロープ有り)
耐水1	2.2
耐光1	2.7

抗ウイルス性能基準：抗ウイルス活性値2.0以上
(試験方法)ISO21702抗ウイルス性能評価試験

<抗菌活性値>

持続性区分	大腸菌	黄色ブドウ球菌
耐水1	2.4	4.3
耐光1	5.5	4.6

抗菌性能基準：抗菌活性値2.0以上
(試験方法)JIS Z-2801抗菌加工製品—抗菌試験方法・
抗菌効果

<製造規格範囲(透明)>

厚さ	0.3mm	
幅	183cm	
硬度	#480	
引張強さ	N タテ82.6 ヨコ68.8	JIS K 6732
伸び	% タテ310 ヨコ360	
引裂強さ	N タテ22.0 ヨコ22.9	JIS K 6772
耐寒性	℃ -45	
防炎試験番号	A1210020	

※データは測定値であり保証値ではありません。



注意

取扱上の注意

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷または物的損害が発生する危険な状態が生じることが想定されます。

- (1) 掲載製品は、食品用途ではありませんので直接口にいたりしないでください。
- (2) 掲載製品は、摩擦等により静電気が発生します。冬期の乾燥したときは、特に発生しやすくなります。引出しのとき静電気ショックや静電気障害にご注意ください。
- (3) 掲載製品は、できるだけ常温でご使用ください。また、熱源に近付けると燃えたり、溶けたりすることがありますのでご注意ください。
- (4) 掲載製品は重量物なので、取扱いに注意してください。輸送時または保管時、荷崩れ防止策を講じてください。多段に積むと荷崩れを起こしやすく、思わぬケガをすることがあります。また、トラック等からの荷降の際、落とすと製品に傷がついたり、作業者が思わぬケガをすることがありますのでご注意ください。
- (5) 掲載製品の保管は、高温、多湿の場所や直射日光のあたる場所を避けて、先入れ先出しを守ってください。高周波溶着性・印刷適正が低下したり、外観を損ねたり、カビが発生する場合もあります。
- (6) PVCフィルムは、可塑剤を含んでおります。別のフィルム等と接触すると、可塑剤が移行して変形したり、色移りしたりするおそれがありますのでご注意ください。焼却時に塩化水素ガスを発生します。廃棄する場合は、処理業者に委託して処理してください。
- (7) 掲載製品は、オカモト(株)製 抗ウイルス PVC フィルム V パスターを独自規格したオリジナルブランド商品になります。

株式会社 星野商店

〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄5-7-11

Tel. 052-261-5441 Fax. 052-251-5537

Mail. info@hoshino-t.co.jp

URL. https://www.hoshino-t.co.jp



HOSHINO

取扱店

カタログ内容は予告なく変更することがございますのでご了承ください。
不明な点がございましたら、ご使用になる前にお買い上げの販売店もしくは当社にお問い合わせください。